

ANLEITUNG DAMPFGENERATOR ENTKALKEN



1. Starten Sie den Generator und lassen Sie ihn laufen, bis das Wasser im Tank beginnt zu kochen.



4. Lösen Sie die Mutter auf dem Generator. Vorsicht bei heissem Dampf.



7. Benutzen Sie einen Trichter um die Lösung in der Tank zu füllen.



2. Schalten Sie den Generator aus.



5. Mischen Sie den Beutel Entkalker mit heissem Wasser.



8. Schrauben Sie die Mutter wieder auf und lassen Sie das Mittel wirken.



3. Warten Sie 5 Minuten. (Somit ist kein Druck im Tank)



6. Mischen Sie alles gut.



9. Nach ca. einer Stunde wird es automatisch entleeren. Danach kann das Gerät wieder in Betrieb genommen werden.